

**Predmet:** Výmena spojovacej hadice (ø18 mm) medzi palivovou nádržou v trupe a nádržou v krídle.

**Týka sa:** WT-9 Dynamic s prídavnými krídlými nádržami nasledovných výr. čísel:


DY - 048/2004, DY - 054/2004, DY - 067/2004, DY - 072/2005, DY - 073/2005,  
DY - 074/2005, DY - 083/2005, DY - 084/2005, DY - 085/2005, DY - 093/2005,  
DY - 096/2005, DY - 098/2005, DY - 107/2005, DY - 108/2005, DY - 109/2005,  
DY - 113/2005, DY - 115/2006, DY - 117/2006, DY - 122/2006, DY - 123/2006,  
DY - 126/2005, DY - 129/2006, DY - 132/2006, DY - 134/2006, DY - 136/2006,  
DY - 138/2006, DY - 139/2006, DY - 143/2006, DY - 145/2006, DY - 150/2006,  
DY - 151/2006, DY - 157/2007, DY - 160/2006, DY - 162/2007, DY - 167/2007,  
DY - 169/2007, DY - 170/2007, DY - 174/2007, DY - 176/2007, DY - 177/2007,  
DY - 179/2007, DY - 181/2007, DY - 183/2007, DY - 184/2007, DY - 185/2007,  
DY - 191/2007, DY - 196/2007, DY - 142/1/2007, DY - 201/2007, DY - 203/2007,  
DY - 204/2007, DY - 205/2007, DY - 207/2007, DY - 208/2007, DY - 209/2007,  
DY - 210/2007, DY - 214/2007, DY - 216/2007, DY - 217/2008, DY - 218/2008,  
DY - 219/2008, DY - 220/2008, DY - 221/2008, DY - 223/2008, DY - 225/2008,  
DY - 226/2008, DY - 228/2008, DY - 234/2008, DY - 237/2008, DY - 240/2008,  
DY - 245/2008, DY - 246/2008, DY - 247/2008, DY - 250/2008, DY - 251/2008,  
DY - 252/2008, DY - 253/2008, DY - 254/2008, DY - 255/2008.  
K - 03/2006, K - 07/2006, K - 09/2006, K - 10/2006, K - 14/2007, K - 17/2007,  
K - 21/2008, K - 22/2008.

**Naliehavosť:** Okamžite.

**Hmotnosť:** Zmena hmotnosti - žiadna  
Zmena momentu - žiadna

**Dôvod:** Z prevádzky lietadiel sa zistilo, že je nevyhnutné vymeniť spojovacie palivové hadice krídlých palivových nádrží, keďže dochádza ku poškodzovaniu hadice a vzniku drobných úlomkov.

- Opatrenia:** Výmena hadice prepojenia krídlavej nádrže s centroplánovou.
1. Vypustite palivo.
  2. Demontujte krídla podľa pokynov v letovej príručke.
  3. Skontrolujte či sa v nádržiach nenachádzajú nečistoty.
  4. Demontujte hlavnú prepojovaciu palivovú hadicu medzi krídlou a palivovou nádržou v trupe.
  5. Vymeňte hadicu za novú (dodanú od výrobcu) a dotiahnite pásku na nátrubku. Páska musí byť celou šírkou na nátrubku.
  6. Namontujte krídla podľa postupu v letovej príručke.



**Materiál:** Palivová hadica dodaná od výrobcu lietadla (Semperit FMO 18/26).  
Hadicu si vyžiadať od autorizovaného predajcu.

**Dokumentácia:** Zaznamenajte výsledky kontroly a práce do dokumentácie lietadla s uvedením dátumu a mena pracovníka, ktorý kontrolu vykonal. Upovedomte výrobcu a autorizovaného predajcu o zrealizovanom postupe pre každé výrobné číslo lietadla.

V Prievidzi 03.07.2008

**AEROSPOOL** spol. s r.o.  
Vydanie Approval L-2-012/SK 2007  
971 03 PRIEVIDZA  
SLOVAK REPUBLIK

Schválenie LÚ SR dňa 12.7.2008

Schválil: LÚ Slovenskej republiky

